



Protection SANTÉ

Sans aucun doute, la Meilleure Option pour les espaces à forte affluence, tels que les centres commerciaux, les gares, les aéroports, les hôpitaux, les grands super/hypermarchés, les entreprises...

Désinfectant, automatique, pour les mains, HigiSystem®

Distributeur Automatique de gel, hydroalcoolique, pour favoriser l'élimination du virus.

- ❌ Hygiénique,
- ❌ Sans Contact manuel,
- ❌ Pas d'Installation (4 piles AA),
- ❌ Design (+ fonction Horloge + Température ambiante).



Découvrir



Caractéristiques techniques

Mode d'Emploi du Distributeur Automatique HigiSystem®

Matériel: aluminium (structure) + ABS (avant et arrière) + acier 304 (cavité de batterie).

Alimentation électrique: 4 piles AA / piles et alimentation avec port USB.

Fonction **Horloge digitale + Température Ambiante**.

Instructions d'utilisation du distributeur

- Pour l'activer (**On**), appuyez sur le bouton "+" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, pour l'éteindre (**Off**), maintenez le bouton "+" enfoncé pendant 3 secondes.
- Appuyez sur le bouton «+» pour augmenter la dose administrée de la dose minimale de 1,5 seconde au maximum de 3,5 secondes, chaque pression augmentera le débit de 0,5 seconde.
- Appuyez sur le bouton «-» pour diminuer la dose administrée de la dose maximale de 3,5 secondes au minimum de 1,5 seconde, chaque pression diminuera le débit de 0,5 seconde.
- Appuyez simultanément sur «+» et «-» pendant 1,5 seconde pour accéder au menu de configuration de l'heure et de la température.
- Appuyez sur "+" et "-" en même temps pendant 0,5 seconde pour choisir entre l'horloge et la température, appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour modifier l'une des valeurs.
- Appuyez sur "+" et "-" en même temps pendant 0,5 seconde pour confirmer les valeurs saisies.
- Appuyez et maintenez la touche "-" pendant 5 secondes pour vider automatiquement le réservoir de liquide.

Caractéristiques

- Lorsque la batterie a une charge égale ou inférieure à 10%, le distributeur allumera le voyant de charge en rouge situé à l'avant et émettra un son d'avertissement.
- Lorsque le liquide est proche de 10% à vider, le distributeur affichera une lumière rouge sur sa face avant, indiquant la charge et émettant un son en même temps.
- Lorsqu'elle fonctionne sans alimentation, la machine stockera la mémoire pendant 45 jours.

Précautions

- Ne placez pas l'appareil sous un élément lourd, n'utilisez pas la machine comme support.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre type de liquide.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves et notez qu'elles sont toutes du même type.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le débrancher de la source d'alimentation ou retirer les piles.



Accès & Mise en place des piles et du Gel Hydroalcoolique

Face AVANT



1

Poussez vers le bas,



2

Découlez le cache,



3

Inclinez le vers vous,



4

Jusqu'à position fixe.



Face AR
OUVERTE

Kit Fixation
Porte/Cloison...



Trappe pour remplissage GEL.



Caractéristiques Techniques : Distributeur Réf. DTG/NR

- Dimensions : 22.7 Hauteur x 14 Largeur x 7.8 Epaisseur cm
- Matériel : Aluminium & Acier
- Alimentation : 4 piles AA OU Adapateur USB
- Durée de vie des piles AA : **80.000 doses**
- Capacité Gel : **400 ml**
- Dose de gel durée de sélection : 5 modes, entre **1.5/2/2.5/3/3.5** secondes
- Recharge : Réservoir Gel intégré, et rechargeable, à l'arrière
- Couleur : Noir
- Poids : 1.3 Kg
- Actionnement du capteur : 4 cm

Caractéristiques Techniques : Pied Réf. P/BlackGEL

- Tube en alliage d'aluminium de haute qualité
- Hauteur totale : 154 cm
- Dimension du socle & Ø tube : 40 & 6 cm,
- Dimensions du colis : 43 x 43 x 12 cm.

